

# Orbic

## JOURNEY Pro 4G




### ご利用案内

#### <目次>

- お問合せ ..... 1
- 重要事項 ..... 1
- Orbic JOURNEY Pro 4Gの概要 ..... 2
- 電源を入れる/切る ..... 3
- ディスプレイ/通知とステータス ..... 3
- 言語設定方法 ..... 3
- 電話をかける/電話をかけてもらう ..... 4
- 電話の応答/拒否 ..... 5
- アドレス帳に追加する方法 ..... 5
- アドレス帳を確認する ..... 5
- 通話履歴を確認する ..... 5
- マナーモードを設定する ..... 5
- 充電方法 ..... 6
- 困ったときは(トラブルシューティング) ..... 6
- 返却のご案内 ..... 7


## お問合せ

 **03-5766-2721** 24時間

 **0120-800-540** 営業時間 平日 9:00~20:00  
土日祝 10:00~19:00

 **info@imotonowifi.jp**

紛失・帰国日延長はメールで承ります。

 何かしらのトラブルが発生した場合は、問題が発生した段階で上記連絡先へご連絡ください。ご返却時(ご返却後)にお申し出があった場合は、ご返金等をお受けすることは出来ません。

## 重要事項

1. こちらの携帯電話は通話専用です。E-mailやWEBページ、カメラ機能、ショートメッセージ機能のご利用等を禁止しております。
2. 万が一データ通信のご利用が確認された場合は、弊社にて定められた所定の料金を追加請求させていただきます。
3. ご利用前に必ず「通話時間」が0:00:00にリセットされていることをご確認ください。  
※確認方法は、「通話履歴を確認する」の「通話時間を確認する」をご覧ください。

# Orbic JOURNEY Pro 4Gの概要



## 電源を入れる/切る

---

### 電源を入れる

電話の電源が入るまで、**電源/終話キー**  を押し続けます。

### 電源を切る

「電源を切る」と「再起動」が表示されるまで、**電源/終話キー**  を押し続けます。

## ディスプレイ/通知とステータス



---

 電池	 バイブレーション
 充電中	 電話
 電池残量なし	 緊急アラート
 システムアップデート	 録音
 電波の強さ	 ボイスメール着信
 メッセージ	 設定
 Bluetooth	 4G LTE



## 言語設定方法

---

ホーム画面で**センターキー**  を押し、設定  > パーソナライズ > 言語 > 言語 を選択します。

1. ナビゲーションキー  を押して、希望の言語設定を選択します。
2. センターキー  を押して確定します。

# 電話をかける/電話をかけてもらう

1. ホーム画面からダイヤルキーを使って通話先の電話番号を押し
2. **発信キー**  または **センターキー**  を押して、電話をかけます。

## 国内発信

市外局番からおかけください。(国番号は不要です。)

例) 03 - 5766 - 2721

## 国際発信

国際アクセス番号 (010 or +) - 国番号 - その他番号

\* 相手先番号頭に「0」がある場合、「0」を除いてください。

(イタリアへかける際は「0」を除かず、そのままかけます)

\* ボタン2回押しで「+」発信となります。

例) アメリカサンディエゴ (1-858-XXX-XXXX) への通話

**掛け方1** 「010」利用 ⇒ 010-1-858-XXX-XXXX

**掛け方2** 「+」利用 ⇒ +-1-858-XXX-XXXX

## 国内着信

※国内通話にてお貸し出し携帯電話番号へかけていただく場合

携帯電話に貼付のお貸出携帯電話番号をダイヤルください。

## 国際着信




※国際通話にてお貸し出し携帯電話番号へかけていただく場合

「+」と「国番号」をつけてお貸出携帯電話番号の頭の「0」を取りダイヤルください。







例) 080-1234-5678へ国際通話にて電話をかけていただく場合

⇒ +81-80-1234-5678



## 連絡先から発信

1. ホーム画面で**右ソフトキー**  を押して、連絡先を選択します。
2. 発信する連絡先を選択し、**発信キー**  または **センターキー**  を押して電話をかけます。

# 電話の応答/拒否

1. 設定  > パーソナライズ > 応答モード > 製品を開いて着信に応答 がオンになっている場合は、着信時に本製品を開くことで着信に応答できます。  
または  
左ソフトキー  または発信キー  を押して応答します。
2. 右ソフトキー  または終了/電源キー  を押して、電話を切ります。
3. センターキー  を押して、プリセットメッセージを送信し、着信を切断します。


## アドレス帳に追加する方法

1. 右ソフトキー  (連絡先) を押します。
2. 左ソフトキー  (新規) を押して、連絡先を追加します。
3. 名前・番号などを入力します。
4. 保存ボタンを押します。

## アドレス帳を確認する

右ソフトキー  (連絡先) を押します。

## 通話履歴を確認する

センターキー  を押して、通話履歴を選択します。

## マナーモードを設定する

# ボタンを長押しします。

## 充電方法

1. 製品の背面カバーを外します。携帯電話側の3つの金色の接点と電池側の3つの金色の接点の位置を合わせます。
2. 電池を押し込み、軽く押しつけて固定します。
3. 背面カバーを取り付け、軽く押しつけて固定します。
4. USBケーブルの小さい方の端子を携帯電話の充電口に差し込みます。
5. 大きい方の端子をACアダプターに差し込み、充電器をコンセントに差し込みます。



**⚠** 本製品の充電には互換性が確認されたACアダプタをご使用ください。互換性が確認されていないものは本製品の故障などトラブルを引き起こす場合があります。また本製品の保証対象外となります。

## 困ったときは (トラブルシューティング)

電話が繋がらない場合は下記をお試しください。

- ① 電話のかけ方を再度ご確認ください。
- ② p.3「電源を入れる/切る」をご覧ください、本体の再起動をお試しください。
- ③ 下記の手順にてSIMカードの清掃をお試しください。
  1. 本体の電源を切り、背面カバーと電池を取り外します。
  2. SIMカードスロットに記載の方向にスロットを開き、SIMカードを抜きます。
  3. SIMカードの金属面をやわらかい布などで拭いていただき、SIMカードを挿し直します。
  4. 本体の電源を入れ、発着信が可能かお試しください。

# 返却のご案内

## 各空港カウンター/返却BOXで返却

各空港カウンターの営業時間は下記 QR コードよりご確認ください。  
返却 BOX 設置カウンターにつきましても、下記 QR コードよりご確認ください。

成田国際空港  
第1ターミナル



bit.ly/3V32FK9

成田国際空港  
第2ターミナル



bit.ly/3SEZpD0

羽田空港



bit.ly/3RJ18WJ

関西国際空港



bit.ly/3f0sHAL

中部国際空港



bit.ly/3RJ1oVH

福岡空港



bit.ly/3rAJB8j

新千歳空港



bit.ly/3VbF9d0

## 宅配で返却

〒150-0011東京都渋谷区東 1-26-20 東京建物東渋谷ビル11F  
TEL：03-5766-2722  
エクスコムグローバル株式会社

上記宛てに**帰国日までに元払いで発送**してください。  
送料はお客様負担となります。  
配送業者は「**ヤマト運輸**」をご利用ください。

### 宅配返却でのご注意

- ※着払いで返送された場合、1台あたり1,100円(税込)の返送費用が発生します。その際ご利用料金に計上しご請求いたします。
- ※発送が帰国後2日以降となった場合、1台あたり2,200円/日(税込)の延滞料が発生し、ご利用料金に計上しご請求いたします。